

WASH



NEUTRALES HANDGESCHIRRSPÜLMITTEL FÜR EINE INTENSIVE GESCHIRREINIGUNG

- Neutraler pH-Wert
- Hohe Schaumkraft
- Angenehme Zitrusduft

Neutrales Reinigungsmittel für das manuelle Geschirrspülen mit hoher Reinigungskraft. Geeignet zum Spülen von Geschirr, Töpfen und Kücheninstrumenten. Herausragende Fett- und Öllösekraft.

ANWENDUNG

Verdünnen Sie das Produkt im Einweichtank. Die zu reinigende Gegenstände eintauchen. Bei hartnäckigem Schmutz lassen Sie das Geschirr in der Lösung einweichen. Danach mit einem Tuch, Bürste oder Scheuerschwamm reinigen und mit fließendem Wasser abspülen.



DOSIERUNG

In 10 Liter Wasser: Weiches Wasser (0-15° F): 30 g mittelhartes Wasser (15-25° F): 40 g hartes Wasser (> 25° F): 50 g.

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Klare Flüssigkeit

FARBE: Grün

DUFT: Zitrus

COV: 0,10%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
7,0 ± 0,5	9,4 ± 0,9	1.033		1750 ± 250	

WASH

! WARNUNGEN

Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Augenschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält BENZISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



ACHTUNG

📄 HINWEISE

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

📦 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
5353	Kg 5	4	9x4=36
5355	ml 1000	12	10x3=30
5354	Kg 20	1	13x2=26